

## Podzespoły


## Spis treści

1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie
  - 1.1. Podzespoły
    - 1.1.1. Ekran główny
    - 1.1.2. Ekran tworzenia nowego podzespołu
    - 1.1.3. Ekran edycji istniejącego podzespołu

## 1. Opis słowników wykorzystywanych w systemie

### 1.1. Podzespoły

#### 1.1.1. Ekran główny



The screenshot shows the 'Podzespoły' screen interface. It includes a top navigation bar with a menu icon and the title 'Podzespoły'. Below the bar, there are two buttons: '+ Dodaj podzespół' (1) and 'Zaznacz wszystkie' (3). A search bar (5) is located on the right. The main area contains a table with columns: 'Obraz' (3), 'Nazwa' (2), and 'Opcje' (6, 7). The table lists four components: 'Śruba imbusowa\_M3 x 10mm', 'Przewód YDYn 3 x 2.5 mm²', 'Oprawka F14', and 'Oprawka E27'. Each row has a checkbox in the 'Obraz' column and two icons in the 'Opcje' column: a pencil icon (6) and a delete icon (7).

- 1 Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego podzespołu.
- 2 Przycisk do usuwania zaznaczonych podzespołów w tabeli.
- 3 Przycisk do zaznaczania wszystkich elementów tabeli.
- 4 Przycisk do utworzenia skrótu do okna podzespoły na ekranie głównym panelu.
- 5 Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.
- 6 Ikona edycji przenosząca do edycji podzespołu.
- 7 Ikona usuwania służąca do usuwania podzespołu z systemu.

#### 1.1.2. Ekran tworzenia nowego podzespołu

#### Informacje podstawowe

Dodaj podzespół

★ Na skróty

Informacje podstawowe

Wady

Producent - wybierz -

Nazwa \*

Obraz   
Maksymalny rozmiar pliku to „20MB”  
Dozwolone typy plików jakie można dodać to „jpeg, jpg, png, gif, webp”.  
Przełącznik, lub upuść tutaj Nie wybrano pliku

Opis

Przywróć wartości domyślne
📄
+
Zapisz
Anuluj

- 1 Lista rozwijana zawierająca listę producentów.
- 2 Pole na nazwę podzespołu.
- 3 Przycisk umożliwiający dodanie zdjęcia podzespołu.
- 4 Pole na opis podzespołu.
- 5 Przycisk do przywrócenia wartości domyślnych.

## Wady

Funkcjonalności zakładki "Wady" są dostępne dopiero po zapisaniu informacji podstawowych o podzespole.

Edytuj podzespół

★ Na skróty

Informacje podstawowe

Wady

Wady   

☐ Brakujący element
 ☐ Inna
 ☐ Luźne przeguby
 ☐ Niedopasowanie
 ☐ Pęknięta obudowa
 ☐ Pogięty abażur
 ☐ Słuczka
 ☐ Zerwany gwint

\* - pola wymagane

Przywróć wartości domyślne
📄
+
Zapisz
Anuluj

- 1 Lista wad, które można przypisać do danego podzespołu.
- 1 Przycisk do przywracania wartości domyślnej.

### 1.1.3. Ekran edycji istniejącego podzespołu

Edytuj podzespół

★ Na skróty

Informacje podstawowe
Wady

Producent

- wybierz -

Nazwa \*

Plafon na 3 śrubki pod kłoz Fi 250mm - M1010

Obraz

Aktualny rozmiar: 211px x 178px  
Rozmiar zalecany: 120px x 120px

Dopasuj do rozmiaru zalecanego

Zmień

Konwertuj do webp

Usuń

Opis

Przywróć wartości domyślne

+

Zapisz

Anuluj

Ekran edycji podzespołu domyślnie posiada wypełnione pola aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Ekran tworzenia nowego podzespołu".